

10 шагов для успешного монтажа септика «Росток» Мини

1. Определиться с местом монтажа септика руководствуясь таблицей;

	Минимальное расстояние, м.
От жилого дома	5
От границы дороги	5
От деревьев	3
От питьевого источника	50

2. На выбранном месте вырыть котлован по размерам из таблицы;

Размеры котлована для септика Росток мини

Высота	1,7
Длина	1,8
Ширина	1,7

3. Вырыть траншею от выпускного трубопровода из дома до котлована с уклоном 2 см на 1 метр траншеи;

4. Дно котлована выровнять и отсыпать песчаную подушку в 0,1 м;

5. В котлован опустить септик;

6. Произвести якорение септика, в качестве якорей можно использовать либо два стандартных бетонных поребрика, либо готовую бетонную плиту с анкерами, которая опускается на дно котлована под септик;

7. В траншею установить подводящую трубу, утеплить ее (например, пенополиэтиленом) и присоединить к септику и выпускному трубопроводу, при этом все соединения пройти герметиком;

8. Засыпать песком траншею с подводящей трубой;

9. Засыпать септик песком (либо песчано-цементной смесью в пропорции 5 к 1), уплотняя его через каждые 20-30 см, с постепенным заполнением емкости чистой водой через горловину;

10. Подключить к отводящему трубопроводу, либо, при необходимости, подключить прочее оборудование (накопительные системы, системы полива, системы дренажа).